



SEGA DIRITTA BOSCH GSA 18V-LI *NOBAT*

In valigetta L-Boxx. Batterie e caricabatterie NON INCLUSI. Monta batterie litio BOSCH GBA 18V. Numero di corse (1^a velocit  /2^a velocit ) 2400-2700 corse/min. Lunghezza corsa mm.28. Profondit  taglio legno mm.250, taglio profilati e tubi metallici mm.130. In dotazione: lama per legno, lama per metallo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
096	8540	SEGA DIRITTA BOSCH GSA 18V-LI*NOBAT	PZ	1	