



RADIOCOMANDI ITALFILE JANE-Q 30900

4 tasti. Frequenza quarzata. Il radiocomando viene fornito con un quarzo standard 30900 e tarato sul quarzo installato. Se necessaria un'altra frequenza, il quarzo pu  essere sostituito e il radiocomando deve essere ritarato. Per codici fissi. Programmazione in autoapprendimento. Batteria MN21 12V. Colori assortiti: nero/rosso, nero/giallo, nero/arancio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
664	849800	RADIOCOM. IT QUARZ. 30900 JANE-Q 4T	PZ	1	



RADIOCOMANDI ITALFILE JANE-Q 30875

4 tasti. Frequenza quarzata. Il radiocomando viene fornito con un quarzo standard 30875 e tarato sul quarzo installato. Se necessaria un'altra frequenza, il quarzo pu  essere sostituito e il radiocomando deve essere ritarato. Per codici fissi. Programmazione in autoapprendimento. Batteria MN21 12V. Colori assortiti: nero/verde, nero/argento, nero/blu.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
664	849811	RADIOCOM. IT QUARZ. 30875 JANE-Q 4T	PZ	1	



RADIOCOMANDI ITALFILE PRIME-F

4 tasti. Frequenza 433,92 Mhz. Per codici fissi. Programmazione in autoapprendimento. Batteria MN21 12V. Colori assortiti: nero/rosso, nero/giallo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
664	849826	RADIOCOM. IT C.FISSO 433 PRIME-F 4T	PZ	1	



RADIOCOMANDI ITALFILE PRIME-TOP

4 tasti. Multifrequenza. Codici fissi e rolling code. Programmazione in autoapprendimento. Batteria 3V 2032. Colori assortiti: nero/bianco, nero/verde.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
664	849833	RADIOCOM. IT FIX+ROLL PRIME-TOP 4T	PZ	1	



RADIOCOMANDI ITALFILE IRIS-TOP

2 tasti. Multifrequenza. Codici fissi e rolling code. Programmazione in autoapprendimento. Batteria 3V 2032. Colori assortiti: nero/giallo, bianco/ottanio, bianco/verde lime.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
664	849847	RADIOCOM. IT FIX+ROLL IRIS-TOP 2T	PZ	1	